

黄銅製の継手やホースニップルを配管する際、適正な締付トルクで、ねじの締め付け作業を行わないと、流体洩れが発生したり、金具が破損してしまう原因となります。

下記表をご参照いただき、トルクレンチにて締め付け作業を行ってください。

※ねじ部に油が付着した状態では締め付け作業を行わないでください。

油の影響により、トルクの数値に異常が発生してしまいます。

単位：N・m

ねじ規格	ねじサイズ	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 ¹ / ₄	1 ¹ / ₂	2
		-02	-04	-06	-08	-12	-16	-20	-24	-32
管用ねじ R・Rc・ NPT		7～9	12～14	22～24	25～27	28～30	35～45	50～60	65～75	80～90